# RS-232/RS-422/RS-485 ATC-105 光隔离型接口转换器 说明书

## 一、概述:

ATC-105 光隔离型接口转换器、兼容 RS-232C、RS-422、RS-485 标准,能够将单端的 RS-232 信号转换为平衡差分的 RS-422 或 RS-485 信号,内置的光电隔离器,能够提供 3500V 的隔离电压,快速的瞬态电压抑制器 (TVS)可以有效地抑制闪电(Lightning)和 ESD,可以有效的防止雷击和共地干扰。RS-232 接口端通过一个 DB9 母头的连接器与 PC、IPC、或手提电脑相连,RS-422、RS-485端通过方便的四位接线端子连接。由于 RS-485 支持两线半双工,也就是说 RS-485 仅有的两条线路即要发送数据也要接收数据,握手信号(如 RTS,Request To Send)通常去控制数据发送的方向,ATC-105 光隔离型接口转换器内部电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制,可以方便的组成一个 RS-485 网络而不需任何握手信号,这种 RS-485 使能控制是完全透明的,不需要对以前的基于 RS-232 的工作方式作任何软件的修改。

ATC-105 光隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点可允许连接 32 个RS-422 或 RS-485 接口设备,数据通讯速率从0-115.2KBPS,双色数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有 RS-232C 到 RS-422、RS-232 到 RS-485 转换。

### 二、性能参数

- 1、接口特性:接口兼容 EIA/TIA 的 RS-232C、 RS-485/RS-422 标准
- 2、电气接口: RS-232C 接口 DB9 孔型连接器 RS-422/RS-485 接口四位接线端子
- 3、传输介质: 双绞线或屏蔽线
- 4、工作方式: 异步半双工或异步全双工
- 5、信号指示: 三个信号指示灯指示 TD、RD 及 PWR
- 6、隔离度:隔离电压 3500VRMS 500VDC 连续
- 7、传输速率: 115.2K BPS 到 300M

38.4K BPS 到 2.4KM

9600 BPS 到 5KM

8、保护等级: RS-232 接口<u>+</u>15KV ESD 保护, RS-422、RS-485 接口每线 600W 的雷击

浪涌保护

- 9、传输距离: 0-5 公里(115200-9600BPS)
- 10、尺寸: 125mmx54mmx25mm
- 11、使用环境: -25℃到 70℃, 相对湿度为 5%到 95%

#### 三、连接器和信号

RS-232C 引脚定义

RS-422/RS-485 接线端子引脚定义:

DB9 Female	RS-232C
(PIN)	(DCE)
1	DCD
2	TD
3	RD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS

四位接线端子 (PIN)	RS-422 定义	RS-485 定义
PIN1	Ţ+	485+
PIN2	T-	485-
PIN3	R-	NC
PIN4	R+	NC

## 四、安装设置及应用:

安装 ATC-105 光隔离接口转换器前请先仔细阅读产品说明书,将产品所配的电源变换器接入+9V 插口,一端按四位接线端子引脚定义说明连接 RS-422 或 RS-485 设备,ATC-105 产品上有两个拨动开关,左边的为 RS-232 接口的DTE、DCE 选择开关,注意:如接 PC 串口(DTE 接口定义)时应拨在 DCE 位置,如接其它 RS-232 设备(DCE 接口定义)时应拨在 DTE 位置,右边的为 RS-422/RS-485 转换方式选择开关,用户可根据需要来选择。

ATC-105 接口转换器可以支持以下四种通信方式:

- 1、 点到点/四线全双工
- 2、 点到多点/四线全双工
- 3、 点到点/两线半双工
- 4、 点到多点/两线半双工


RS-232 至 RS-422 转换: 设置 ATC-105 接口转换器开关 至 RS-422 位置。

RS-232 至 RS-485 转换: 设置 ATC-105 接口转换器开关 至 RS-485 位置。


#### 五、通信连接示意图

## RS-232 至 RS-422 转换


### 1、RS-422 点到点/四线全双工工通信



#### 2、RS-422 点到多点/四线全双工




#### 3、ATC-105 接口转换器之间全双工通信连接




RS-232 至 RS-485 转换


#### 1、RS-485 点到点/两线半双工



#### 2、RS-485 点对多点/二线半双工



#### 2、 ATC-105 接口转换器之间半双工通信连接



#### 六、故障及排除

## 1、数据通信失败:

- A、检查 RS-232 接口连接是否正确
- B、检查 RS-422 接口连接是否正确
- C、检查 RS-485 接口连接是否正确
- D、检查供电是否正常
- E、检查开关设置是否在正确的转换模式上

F、检查 DTE、DCE 选择开关是否在正确的接口设置模式上,注意:如接 PC 串口(DTE 接口定义)时应拨在 DCE 位置,如接其它 RS-232 设备(DCE 接口定义)时应拨在 DTE 位置,如当 ATC-105 接口转换器左边的拨动开关设置在 DCE 位置时,DB9 母头 RS-232 接口的内定义是: PIN2 为 TXD、PIN3 为 RXD,当左边的拨动开关设置在 DTE 位置时,DB9 母头 RS-232 接口的内定义是: PIN2 为 RXD、PIN3 为 TXD。

#### 2、数据丢失或错误:

A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致 **附录**:

#### A、RS-232C 接口简介:

RS-232-C 是 OSI 基本参考模型物理层部分的规格,它 决定了连接器形状等物理特性、以 0 和 1 表示的电气特性及表示信号意义的逻辑特性。

RS-232-C 是 EIA 发表的,是 RS-232-B 的修改版,本来是为连接模拟通信线路中的调制解调器等 DCE 及电传打印机等 DTE 接口而标准化的。现在很多个人计算机也用 RS-232-C 作为输入输出接口,用 RS-232-C 作为接口的个人计算机也很普及。RS-232-C 的如下特点:采用直通方式,双向通信,基本频带,电流环方式,串行传输方式,DCE-DTE 间使用的信号形态,交接方式,全双工通信。RS-232-C 在 ITU 建议的 V.24和 V.28 规定的 25 引脚连接器在功能上具有互换性。

RS-232-C 所使用的连接器为 25 引脚插入式连接器,一般称为 25 引脚 D-SUB。DTE 端的电缆顶端接公插头,DCE 端接母插座。现在大多数计算机和电子设备都使用 9 引脚插入式连接器,RS-232-C 所用电缆的形状并不固定,但大多使用带屏蔽的 24 芯电缆。电缆的最大长度为 15m。使用 RS-232-C 在 200K 位/秒以下的任何速率都能进行数据传输。

RS-232 接口又称之为 RS-232 口、串口、异步口或一个 COM (通信)口."RS-232"是其最明确的名称. 在计算机世界中,大量的接口是串口或异步口,但并不一定符合 RS-232 标准,但我们也通常认为它是 RS-232 口。严格地讲 RS-232 接口是

DTE(数据终端设备)和 DCE(数据通信设备)之间的一个接口,DTE包括计算机、终端、串口打印机等设备。DCE通常只有调制解调器(MODEM)和某些交换机 COM 口是 DCE.标准指出 DTE 应该拥有一个插头(针输出)DCE 拥有一个插座(孔输出),只要搞清楚 DCE、DTE 就行,然后按照标准接线图接线。

#### B、RS-232C 各引脚信号定义表:

DB-9	DB-25	RJ-45	定义	I/O
1	8	2	DCD	I
2	3	5	RXD	
3	2	6	TXD	0
4	20	3	DTR	0
5	7	4	GND	-
6	6	1	DSR	I
7	4	8	RTS	0
8	5	7	CTS	I
9	22	1	RI	-



深圳市安泰高通信技术有限公司

地址:深圳市福田区泰然工贸园109栋B座11

电话: 0755-83555891 传真: 0755-83555891

891 www.szatc.com